OMNINAS KS10

Quick Start Guide
快速安装指南
快速安装指南
クリックスタートガイド
Kurzanleitung
Guide de Démarrage Rapide
Краткое руководство пользователя
Kvikstart-guide
Guía de inicio rápido
Guida Quick Start
Gids snel aan de slag


Shuttle®
www.shuttle.com

53R-KS1003-2001

Copyright © 2013, Shuttle Corporation. All Rights Reserved

Package Content


包装内容物　包装内容　パッケージ内容　Packungsinhalt
Contenu de la boîte　Комплект поставки　Pakkeindhold
Contenido del paquete　Contenuto Pacchetto　Pakketinhoud




Installation of Drives

安装硬碟　安装硬盘　ドライブの取り付け　Einbau der Datenträger
Installation des disques durs　Инсталляция приводов　Installation af drev
Instalación de unidades　Installazione dei Drive　Installatie van schijven


A.



B.




C.




Connecting the System

系統連接　连接系统　システムへの接続　Anschließen
Connexion　Подключение системы　Tilslut systemet　Conexión del sistema
Connessione del Sistema　Het systeem aansluiten



Product Overview

產品外觀　产品概述　製品概要　Produktübersicht
Aperçu du produit　Краткое описание　Produktoversigt
Vista general del producto　Panoramica Prodotto　Productoverzicht




Status LED 電源狀態指示燈
状态 LED　ステータス LED
Status LED　Voyant d'état
LED индикатор статуса
Status LED　LED de estado
LED di Stato　Status-LED

LED Indicators
LED 指示燈　LED 指示灯
LED インジケーター
LED Anzeigen
Voyants LED
LED индикаторы
LED-indikatorer
Indicadores LED
Indicatori LED
LED-indicatoren

Card Reader 讀卡機　读卡器
カードリーダー　Cardreader
Lecteur de cartes　Кардридер
Kortlæser　Lector de tarjetas
Lettore Scheda　Kaartlezer

USB 2.0

Bay Cover 前蓋　前板盖
ベイカバー　Schachtabdeckung
Cache de la baie
Крышка монтажного отсека
Bay Cover　Cubierta de bahía
Coperchio Bay　Slotdeksel



K-Lock Security Slot
安全鎖　K-Lock 防盜安全锁孔
Kロック　セキュリティスロット
K-Lock Sicherheitsschlitz
Encoche de sécurité Kensington
Разъем безопасности K-Lock (Kensington)
K-lock sikkerhedskortslot
Ranura de seguridad de cierre Kensington
Slot di Sicurezza K-Lock
K-vergrendeling veiligheidsslot

Power Button 電源按鈕
电源按钮　電源ボタン
Einschaltknopf
Bouton d'alimentation
Кнопка включения/выключения
Tænd/sluk-kontakt
Botón de encendido
Pulsante Power　Aan/uit-knop

USB 2.0


LAN Port LAN 接頭　LAN 端口
LAN ポート　Netzwerk-Anschluss
Port LAN　Сетевой порт　LAN-port
Puerto LAN　Porta LAN　LAN-poort

Reset Button 重置按鈕
重置按钮　リセットボタン
Reset Button　Bouton Reset
Кнопка перезагрузки　Reset-knap
Botón de restablecimiento
Pulsante Reset　Reset-knop

DC IN 電源接頭　直流电源输入口
DC IN 端子　Eingang für das Netzteil
Entrée DC　Гнездо питания


Powering on System

開啟系統　打开系统　システムの電源オン　Einschalten
Mise sous tension　Включение устройства　Start systemet
Encendido del sistema　Accensione del Sistema　Het systeem inschakelen




Windows/Mac Configuration

設置　配置　設定　Konfiguration
Configuration　Конфигурация　Konfiguration
Configuración　Configurazione　Configuratie



OR download from http://global.shuttle.com





AutoRun the OMNINAS Wizard.


自動執行 OMNINAS 精靈元件。
OMNINAS ウィザードを自動実行します。
AutoRun de l'assistant OMNINAS.
Autorun af installationsassistenten.
Autorun dell'assistente di installazione.
自动执行 OMNINAS 精灵元件。
AutoStart des Installationsassistenten.
Автозапуск OMNINAS Wizard.
Autorun del asistente de instalación.
Autorun van de installatieassistent.

Please follow the procedure below (Step1~7).

請依照以下步驟進行操作 (Step1~7)。
以下の手順に従ってください (Step1~7)。
Merci de suivre la procédure ci-dessous (Etapes 1 à 7).
Følg venligst instruksen nedenfor (trin 1-7).
Seguire le istruzioni (fase 1-7).
请按以下步骤进行操作 (Step1~7)。
Bitte folgen Sie der Anleitung unten (Schritt 1-7).
Далее выполняйте действия с 1 по 7 пункт.
Por favor, siga las instrucciones abajo (pasos 1-7).
Folg de handleidung hieronder (stap 1-7).







Linux Configuration


設置　配置　設定　Konfiguration　Configuration　Конфигурация
Konfiguration　Configuración　Configurazione　Configuratie


Open a web browser. In the address bar, type in the OMNINAS IP address (default: http://169.254.100.200).
開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入 OMNINAS IP 位址 (預設為: http://169.254.100.200)。
打开 Web 浏览器。在地址栏内，输入 OMNINAS IP 地址 (默认: http://169.254.100.200)。
ウェブブラウザーを開きます。アドレスバーにOMNINASのIPアドレスを入力します (デフォルト: http://169.254.100.200).
Öffnen Sie einen Browser. Geben Sie in der Adressleiste die OMNINAS IP-Adresse ein (Standard: http://169.254.100.200).
Ouvrez un navigateur Web. Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse IP de l'OMNINAS (par défaut: http://169.254.100.200).
Откройте веб-браузер. В адресной строке введите IP адрес OMNINAS (по умолчанию: http://169.254.100.200).
Åbn en web-browser. Indtast OMNINAS-IP-adressen i adressebjælken (standard: http://169.254.100.200).
Abra un navegador web. En la barra de direcciones, escriba la dirección IP de OMNINAS (valor predeterminado: http://169.254.100.200).
Apri un browser web. Nella barra dell'indirizzo digita l'indirizzo IP di OMNINAS (default: http://169.254.100.200).
Open een webbrowser. In de adresbalk typt u het OMNINAS IP-adres in (standaard: http://169.254.100.200).

Make sure the OMNINAS and your PC are in the same network subnet group.
確認 OMNINAS 主機與電腦位於同一個網域的子網路群組內。
确保 OMNINAS 和您的电脑在相同的网络子网组内。
OMNINAS と PC が同一のネットワークサブネットグループに存在していることを確認します。
Stellen Sie sicher, dass sich das OMNINAS und der PC im gleichen Subnetz befinden.
Assurez-vous que l'OMNINAS et votre PC soient dans le même sous-réseau.
Убедитесь, что OMNINAS и ваш компьютер находятся в одной сетевой группе.
Sørg for, at OMNINAS og din PC er i den samme netværks-subnetgruppe.
Asegúrese de que OMNINAS y el PC se encuentren en el mismo grupo de subred de la red.
Assicurarsi che OMNINAS e il PC siano nello stessso gruppo di sottorete.
Zorg dat OMNINAS en uw PC tot hetzelfde netwerksubnetgroep behoren.

iOS/Android Configuration

設置　配置　設定　Konfiguration
Configuration　Конфигурация　Konfiguration
Configuración　Configurazione　Configuratie





➢ OMNINAS APP for iPhone,iPad,iPod



➢ OMNINAS APP for Android Phone & Tablet

