




产品概述 / 包装内容



RS-232			RS-485		WG. In		WG.Out		Relay 0		Relay 1		Digital IN			DC IN			
T	R	G	+	-	D0	D1	D0	D1	N.O.	G	N.C.	N.O.	G	N.C.	I0	I1	G	+12V	GND

A BR06

B 快速安装指南

C 支架螺丝 x4

D T6 螺丝起子

E 2-PIN Phoenix 接头

F 18-PIN Phoenix 接头

01 电源指示灯

02 麦克风

03 液晶屏幕 (单点触控式)

04 彩色摄像头

05 免触式卡片阅读器

06 IR 显示灯

07 指纹辨识器

08 IR 摄像头

09 喇叭

10 DC-IN 电源输入接头

11 2-PIN DC-IN 电源输入插槽

12 18-PIN 插槽

13 网络端口


14 回复初始设定按钮

15 USB 2.0 端口


连接电源与开机

参照方法1 或方法2 连接电源, 然后系统会自动运行。

■ 方法1: 连接至 2-PIN DC-IN 电源输入接头。



■ 方法2: 连接至 DC-IN 电源输入接头。(选配 PA24 配件)



系统重置

按住回复初始设定按钮并连接电源, 5秒钟后松开回复初始设定按钮, 系统开始回复初始设定。



插入USB

1. 如图所示, 先将螺丝松开。




2. 打开上盖后插入USB。




USB 2.0 端口

吊装说明 (选配 PV06 配件)

■ 壁挂模块包装内容物




■ 参照下面步骤1~4, 将 BR06 悬挂于墙上。




如何使用触控屏幕

BR06 给予您简单自由的触控体验, 让您轻松的享受数位生活。利用简单的指尖触控, 就可以让您轻松地管理数字生活。触控的方式就像鼠标光标一样般的传达所需的指令与 BR06 进行所有互动。



BR06 安装距离

BR06视频拍摄位置涵盖140 cm高度。建议用户于上下40 cm处安装使用BR06。



清洁说明

- 依照制造商建议清洁流程：完全关闭系统, 并且将所有电源拔除。使用微湿清洁布、柔软或不起绒毛布料擦拭屏幕表面。不要直接喷洒液体在屏幕表面。

安全信息

- 请在安装 BR06 前阅读以下注意安全信息。
- 注意 1. 电池如果更换不正确, 会有爆炸的危险, 请依照制造商说明书使用相同或同款式的电池, 并请依据制造商指示处理用过的电池。
- 注意 2. 使用前, 请检查各项外围设备是否都已经连接妥当再开机。请勿自行拆装维修本产品, 一经拆装, 不予保固。
- 警告使用者
- 此为甲类信息技术设备, 于居住环境中使用时, 可能会造成射频干扰, 在此种情况下, 使用者会被要求采取某些适当的对策。
- 使用过度恐伤害视力, 使用30分钟请休息10分钟。
- 未满2岁幼儿不看屏幕, 2岁以上每天看屏幕不要超过1小时。