



產品外觀 / 包裝內容物

RS-232			RS-485		WG. In		WG. Out		Relay 0		Relay 1		Digital IN			DC IN			
T	R	G	+	-	D0	D1	D0	D1	N.O.	G	N.C.	N.O.	G	N.C.	I0	I1	G	+12V	GND

A BR06

B 快速安裝指南

C 支架螺絲 x4

D T6 螺絲起子

E 2-PIN Phoenix 接頭

F 18-PIN Phoenix 接頭

01 電源指示燈

02 麥克風

03 液晶螢幕 (單點觸控式)

04 彩色攝像頭

05 免觸式讀卡機

06 IR 顯示燈

07 指紋辨識器

08 IR 攝像頭

09 喇叭

10 DC-IN 電源輸入接頭

11 2-PIN DC-IN 電源輸入插槽

12 18-PIN 插槽

13 網路連接埠

14 回復初始設定按鈕

15 USB 2.0 連接埠

連接電源與開機

參照方法1 或方法2 連接電源, 然後系統會自動運行。

■ 方法1: 連接至 2-PIN DC-IN 電源輸入接頭。

■ 方法2: 連接至 DC-IN 電源輸入接頭。(選配 PA24 配件)

系統重置

按住回復初始設定按鈕並連接電源, 5秒鐘後鬆開回復初始設定按鈕, 系統開始回復初始設定。

5秒鐘後

插入USB

1. 如圖所示, 先將螺絲鬆開。

2. 打開上蓋後插入USB。

吊掛於牆上 (選配 PV06 配件)

■ 壁掛模組包裝內容物

■ 參照下面步驟1~4, 將 BR06 吊掛於牆上。

如何使用觸控螢幕

BR06 給您簡單自由的觸控體驗, 讓您輕鬆的享受數位生活。利用簡單的指尖觸控, 就可以讓您輕鬆地管理數位生活。觸控的方式就像滑鼠游標一樣般的傳達所需的指令與BR06 進行所有互動。

BR06 安裝距離建議

BR06架設於高度140公分處。
建議用戶於距離40公分處來使用BR06。

清潔螢幕

- 依照這些規則來清潔外部和處理您的電腦螢幕：
 - 關閉系統並且將所有的電源變壓器拔除。
 - 使用微濕的清潔布或柔軟且不起絨毛的布料來輕輕地擦拭螢幕的表面。
 - 不要直接地噴灑液體在螢幕的表面。

安全資訊

- 請在安裝 BR06 前閱讀以下注意安全資訊。
- 注意 1. 電池如果更換不正確會有爆炸的危險, 請依照製造商說明書, 使用相同或同款式的電池, 並請依製造商指示處理用過的電池。
- 注意 2. 使用前, 請檢查各項週邊設備是否都已經連接妥當再開機。請勿自行拆裝修理本產品, 一經拆裝即喪失保固資格。
- 警告使用者
- 此為甲類資訊技術設備, 於居住環境中使用時, 可能會造成射頻擾動, 在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。
- 使用過度恐傷害視力, 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 未滿2歲幼兒不看螢幕, 2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。