



Contenido de la caja / Relación de productos

RS-232			RS-485		WG. In		WG.Out		Relay 0		Relay 1		Digital IN			DC IN			
T	R	G	+	-	D0	D1	D0	D1	N.O.	G	N.C.	N.O.	G	N.C.	I0	I1	G	+12V	GND

01 LED de encendido  
02 Entrada del micrófono  
03 Pantalla LCD (Single touch)  
04 Cámara a color  
05 Lector de tarjetas sin contacto  
06 LED de infrarrojos  
07 Huellas dactilares  
08 Cámara de infrarrojos  
09 Altavoz  
10 Entrada para la alimentación de corriente de corriente (DC-IN)  
11 Conexión CC de 2 polos  
12 Terminal de tornillo de 18 polos  
13 Conector de red LAN  
14 Botón de restablecimiento  
15 Puerto USB 2.0

Encendido del sistema

Siga el método 1 o el método 2 para conectar el suministro de alimentación CC. Luego, el sistema se pondrá en marcha automáticamente.

■ Método 1: mediante la conexión de tornillo DC IN de 2 polos.

■ Método 2: mediante el conector hembra DC IN. (Fuente de alimentación opcional PA24.)

Restablecimiento del sistema

Mientras mantiene pulsado el botón de restablecimiento, encienda el suministro de alimentación durante 5 segundos. A continuación, suelte el botón de restablecimiento. De esta forma se habrá restablecido el sistema.

Conexión del aparato de USB

1. Primero suelte el tornillo (véase la figura).

2. Abra la cubierta y conecte el aparato de USB.

Montaje con soporte de pared (accesorio opcional PV06)

■ Volumen de suministro con el soporte de pared opcional:

■ Siga los pasos del 1 al 4 para sujetar el BR06 a la pared.

Uso de la pantalla táctil

El BR06 le ofrece una experiencia táctil única en su vida digital. Descubra cómo unas cuantas pulsaciones bastan para interactuar con el mundo digital. Su dedo hace las veces de ratón y permite un manejo facilísimo del BR06.

Altura de montaje y distancia para el manejo del BR06 recomendadas

The BR06 covers the height 140cm, we recommend that the users stand about 40cm from the BR06.

Limpieza de la pantalla

- Cumpla los siguientes consejos para la limpieza externa de este ordenador :
  - Apague primero el sistema y desconecte todo los cables.
  - Utilice un trapo humedo, suave y sin peluza y limpie con él la superficie de la pantalla.
  - No rocíe nunca directamente un líquido al equipo.

Indicaciones de seguridad

- Lea las siguientes indicaciones de seguridad antes de poner en marcha el BR06 de Shuttle.
- Atención 1.
- Peligro de explosión si la batería no ha sido colocada correctamente. Reemplacela solo con baterías iguales o del mismo tipo recomendado por el fabricante. Usar las baterías de acuerdo al manual de instrucciones.
- Atención 2.
- No camine o coloque algún objeto sobre el cable de encendido. La garantía no cubre componentes que hayan sido desmontados por el usuario.